

Bialetti -espressokeitin käyttöohje

Espressokeitin toimii painekattilan tavoin.

1. Ennen ensimmäistä käyttökertaa irrota yläosa vesisäiliöstä. Irrota suodatinsuppilo alaosaan ja tarkista, että suodatinlevy ja tiivistekumi on asennettu oikein päin. Pese kaikki osat kuumalla vedellä.
2. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä säiliön sisällä olevan venttiilin alaosaan asti. Aseta suodatinsuppilo paikoilleen.
3. Täytä suodatinkuppi kahvilla aivan täyteen, mutta älä paina tiiviiksi. Parhaan tuloksen saat käyttämällä vastapaahdettua karkeahkoa espressokahvia - älä käytä pikakahvijauhetta, sähkökäyttöisiin espressokeitimiin tarkoitettua kahvia tai esim. kaakaojauhetta, sillä ne voivat tukkia suodattimen.
4. Kierrä yläosa paikoilleen tiiviisti.
5. Aseta keitin keittolevylle ja muutamassa minuutissa kahvi pulppuaa paineen avulla yläosan säiliöön.
6. Kun kiehuminen on loppunut, ota keitin levyltä ja tarjoile kahvi välittömästi. Keitin ei ole tarkoitettu kahvin kuumana pitämiseen, sillä se voi vahingoittaa alumiiniosia. Älä juo uudella keittimellä keittämäsi ensimmäistä pannullista kahvia.

Puhdistus:

Irrota kaikki osat vasta jäähtyneinä. Älä käytä pesussa karkeita pesuharjoja tai voimakkaita pesuaineita, jotka vahingoittavat keitintä. ÄLÄ PESE KEITINTÄ ASTIANPESUKONEESSA, sillä tällöin se tummuu ja tummuneenakin käyttää turvallisesti. Keittimen vesisäiliö saattaa ajan myötä tummua sisältä - varsinkin, jos käytetty vesi on kovaa. Näitä tummentumia voidaan poistaa keittämällä säiliössä muutama minuutti vettä ja viinietikkaa. Venttiiliin saa pudistettua mahdollisesta kalkista liikuttelemalla sitä pestäessä. Kuivaa keitin aina huolellisesti ja säilytä osat irrallaan ilmanvaihdon takaamiseksi.

Tärkeää:

Muista aina ennen käyttöä tarkistaa, että kaikki osat ovat paikoillaan ja oikein asennettuja. Tarkista myös säännöllisesti suodatinsuppilon, suodattimen ja tiivistekumin kunto. Käyttämällä keitintä ohjeiden mukaisesti espressokeitin keittää erinomaista kahvia monia vuosia. Jos kuitenkin jokin osa rikkoutuu, keittimiin on saatavana varaosia maahantuojan kautta. Bialetti -espressokeitimet maahantuo:



OSAT, DELAR

1. Vesisäiliö, vatten behållare
2. Suodatinsuppilo, filtertratt
3. Suodatinlevy ja tiivistekumi, filterplatta och gummiring
4. Putki, rör
5. Venttiili, säkerhets ventil
6. Yläosan säiliö, toppsektionens behållare

HEIROL®

HEIROL Oy
Laasmäenkatu6
20780 KAARINA
www.heirol.fi

Bruksanvisning till Bialetti-espressokokare

Espressokokare fungerar enligt tryckprincipen.

1. Innan ni använder espressokokaren första gången gör följande: Skruva av toppsektionen från underdelen. Avlägsna filtertratten från underdelen. Observera att filterplattan är insatt i toppsektionen med den konkava sidan utåt, och att den hålls i position av gummiringen som i sin tur passar i spåret runt filterplattan – avlägsna båda dessa delar. Skölj alla delar i varmt vatten och sätt korrekt ihop toppsektionen igen.
2. Fyll underdelen med vatten upp till säkerhetsventilen (markeringen) och sätt i filtertratten.
3. Fyll filtertratten med espressokaffe (slätstruket mått). Pressa inte ner kaffet och använd enbart grövre espressokaffe.
4. Skruva fast toppsektionen ordentligt med underdelen.
5. Placera espressokokaren direkt på medelvarm kokplatta. Efter några minuter bubblar utsökt espressokaffe upp i toppsektionen.
6. Avlägsna kokaren från plattan. Kasta bort kaffet när du använder kokaren för första gången. Espressokokaren är inte lämplig för att hålla kaffet varmt, eller för att återuppvärma det, då detta kan skada aluminiumbotten.

Rengöring och underhåll:

Skruva isär underdelen från toppsektionen när kokaren svalnat. (Kokaren är svårt att skruva isär när den fortfarande är varm.) Använd inte soda eller andra skarpa rengöringsmedel som kan skada den polerade ytan. Om ytan efter en tid behöver putsas upp kan man använda flytande "chromepolish" putsmedel. I hårt vatten kan fläckar och avlagringar uppstå på insidan av kokaren; dessa avlägsnas enklast med en blandning av vinäger och vatten. För att rengöra ventilen från kalk, rör på den under tvättningen. Torka alltid kokaren nogga och förvara delarna separat för att tillåta "luftgenomströmning". DISKA ALDRIG ESPRESSOKOKAREN I MASKIN då det medför att aluminiumet blir flammigt och tappar lyster.

Viktigt:

Innan användning av espressokokaren: kontrollera **alltid** att inga delar saknas och att de är korrekt ihopsatta. Kontrollera periodvis konditionen på filtertratten, filterplattan och särskilt gummiringen, vilka är bruksvaror – byt ut dessa delar vid behov. Om skruvgångorna skulle bli utslitna – byt ut kokaren. Om ovanstående instruktioner följs kommer espressokokaren ge många år av kaffe när det är som allra bäst. Importör av Bialetti-espressokokare i Finland: HEIROL Oy, Laasmäenkatu 6, 20780 KAARINA (www.heirol.fi)